

KM-KEVYTHORMI ASENNUSOHJE

HUOMI HORMISTO ASENNETAAN AINA ALHAALTA YLÖSPÄIN SITEN ETTÄ SISÄPUTKEN NAARASPUOLI TULEE YLÖSPÄIN.

3. KIINNITÄ SADEHATTU SEN KANNATTIMIIN RUUVILLA ① JA MUTTERILLA TOISIINSA. ASETA SADEHATTU KANNATTIMINEEN HORMIN YLIMMÄN OSAN PÄÄLLE SITEN ETTÄ KIRISTYSPANTA ② OSUU KOKO LEVEYDELTÄÄN SISÄPUTKEN PÄÄLLE. KIINNITÄ KIRISTYSPANTA RUUVILLA JA MUTTERILLA. ③ VARMISTA ETTÄ KIINNIKKEET OVAT RIITTÄVÄSTI KIINNI. VARMISTA KIINNITYS VIELÄ KATERUUVILLA. ④

2. KUORIOSA LIIKKUU SISÄPUTKEEN NÄHDEN. NOSTA KUORIOSA RIITTÄVÄN YLÖS (n.20cm) JA PAINA SISÄPUTKEN LIITOS POHJAAN ASTI NIIN ETTÄ TIIVISTE MUHVIEN VÄLISSE LIITISTYY TIIVIIKSI. PORAA VALMIISTA REIÄSTÄ APUREIKÄ RUUVILLE JA RUUVAA 3 KPL ITSE-PORAUTUVAT RUUVIT KIINNI. PAINA KUORIOSAT LIMITTÄIN NIIN ETTÄ YLEMMÄN ELEMENTIN SUPISTETTU OSA MENEÄ ALEMPAAN n.3cm SISÄLLE.

1. ASETA TULISIJAN JA HORMIN VÄLIIN NOIN 1cm PAKSU PALOVILLAKAISTA ETTEI HORMI OTA KIINNI TULISIJAAN JA LIITOKSESTA TULEE VARMASTI TIIVIS.

VILLAKAISTA JOS PIILOODEN LÄPIVIENTIKAULUKSEN TAAKSE

